



Software GmbH Oberlungwitz

Download mit DAKO-Key direkt an der Digitalen Fahrzeugeinheit

1. **Zündung einschalten**
2. **Fahrerkarte steckt in Slot 1**
3. **DAKO-Key in die Downloadbuchse der digitalen Fahrzeugeinheit stecken, die LEDs LA und LD blinken, Unternehmerkarte steckt in Slot 2 (berechtigt zum Herunterladen der Daten)**
4. **Taste T4 kurz drücken, warten bis alle LEDs aus sind**
5. **Jetzt eine der folgenden Tasten oder Tastenkombination drücken, je nachdem welcher Download gewünscht wird (bei Kombination beide Tasten zusammen drücken)**

T1	Geschwindigkeit Fahrzeugeinheit + 2 Tage Fahreraktivitäten	A+B leuchten
T2	Download Aktivitätsdaten aus Fahrzeugeinheit beginnend ab dem letzten vorgenommenen Download	B leuchtet
T3	Download Aktivitätsdaten aus Fahrzeugeinheit über 3 Monate (92 Tage) + Geschwindigkeitsdaten & techn. Daten	A+B+C leuchten
T4	Download von Aktivitätsdaten von Fahrerkarte, die in Slot 1 steckt	D leuchtet
T1+T2	Technische Daten / Fehler / Ereignisse	C leuchtet
T1+T3	15 Tage Aktivitätsdaten	B leuchtet
T1+T4	33 Tage Aktivitätsdaten	B leuchtet
T2+T4	2 Tage Aktivitätsdaten	B leuchtet
T2+T3	Speed-File (Geschwindigkeiten/Unfalldaten)	C leuchtet
T3+T4	365 Tage Komplettdownload der Fahrzeugeinheit (Fahrzeugdaten und Aktivitätsdaten der Fahrer)	A+B+C leuchten

6. **Taste T4 ca. 4 Sekunden gedrückt halten bis LEDs aus sind, danach loslassen -> Download läuft
eventuelle Fehleranzeige an der Fahrzeugeinheit während des Herunterladens der Daten ignorieren (Fehleranzeige unterbricht nicht den Downloadvorgang)**
7. **Alle LEDs leuchten – Download erfolgreich beendet
Alle LEDs blinken – Download ist fehlgeschlagen**
8. **DAKO-Key aus Downloadbuchse abziehen**